

| FICHE D'INFORMATION TECHNIQUE 305  |   |                  |                              |  |
|--|---|------------------|------------------------------|--|
| Déconnexion PinPad   |   | 30/04/2019       | Gamme TELIUM2                |  |
| Gamme de Produits : Terminal Telium2 : iCT220, iCT250.<br>PinPad : iPP220, iPP280, iPP310. |   |                  |                              |  |
| Procedure pour debrancher ou desactiver un PinPad associe à un terminar iCT2xx.            |   |                  |                              |  |
| 1) PRESENTATION :  |   |                  |                              |  |
| Si le terminal affiche « PINPAD HORS SERVICE » :   |   |                  |                              |  |
| PINPAD<br>HORS SERVICE   | <ol> <li>Débrancher le terminal du secteur.</li> <li>Enlever la trappe se trouvant sous le du PinPad.         <ul> <li>DECLIPSER et SOULEVER la trappe.</li> </ul> </li> <li>Refermer la trappe puis rebrancher le Le terminal démarre et affiche successivemer « DEBIT ».</li> </ol> | terminal puis dé | brancher le <u>câble USB</u> |  |
| 2) MANIPULATIONS (F ⇔ 0 ⇔ 5 ⇔1) :  |   |                  |                              |  |
| DEBIT<br>0,00 EUR<br>PAIEMENT PROXIMITE  | Appuyer sur la touche « <b>F</b> ».   |                  |                              |  |
| FONCTIONS<br>0 - TELIUM MANAGER<br>1 - CB EMU<br>2 - CB CLESS<br>3 - SERVICE BIP           | Sélectionner « <b>0-TELIUM MANAGER</b> » puis<br>Ou appuyer sur la touche « <b>0</b> ».   | valider avec la  | touche verte.                |  |

SEAMLESS PAYMENT



| TELIUM MANAGER<br>2 - Consultation 1<br>3 - Credit<br>4 - Evolution<br>5 - Initialisation 4 | A l'aide des touches de navigation ▲ , sélectionner « <b>5-Initialisation</b> » puis valider avec la touche verte.<br>Ou appuyer sur la touche « <b>5</b> ». |
|---|--|
| INITIALISATION<br>1 - Parametres<br>2 - Materiel<br>3 - Conf Defaut<br>4 - Password         | Sélectionner « <b>1-Parametres</b> » puis valider avec la touche verte.<br>Ou appuyer sur la touche « <b>1</b> ».  |
| INITIALISATION<br>No terminal<br>Monnaie<br>Standard<br>Pimpad                              | A l'aide des touches de navigation ▲   |
| PINPAD<br>Non<br>Oui<br>Autodetect  | A l'aide des touches de navigation ▲ –, sélectionner « <b>Non</b> » pour désactiver le PinPad, puis valider avec la touche verte.                            |
| DEBIT<br>0,00 EUR<br>PAIEMENT PROXIMITE   | Le terminal redémarre et revient à l'écran d'accueil.  |
|   | ·  |